



ShockShield

1. Use Drill Ø4 mm (4 Holes) - 2. Enlargen to Ø8,5 mm

1. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4 mm για οδηγό (4 τρύπες).
2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø8,5 mm για διεύρυνση.